



Termo Trasferibili

SUNMARK
Print Adhesive
1710

nota tecnica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Termotrasferibile in PVC bianco satinato, può essere utilizzato con stampanti ecosolvent e solvente puro, ideale per il trasferimento su tessuti sensibili al calore come ad esempio le tende da sole.

Spessore: 105-160 μ

Supporto: Poliestere trasparente e autoadesivo

TESSUTI COMPATIBILI

Tende da sole e tessuti sensibili al calore.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Sunmark Print Adesive 1710 è indicato per l'uso su molti tessuti naturali e sintetici resistenti al calore. A causa delle possibili variazioni nei tessuti e nelle condizioni di trasferimento, prima di intraprendere il ciclo produttivo, gli utilizzatori devono sempre controllare la compatibilità del film transfer con i tessuti specifici e le proprietà di ancoraggio e di resistenza al lavaggio. Tessuti che possono sembrare simili, ma provenienti da differenti lotti di produzione, possono alterare la resistenza ai lavaggi.

1) Stampa ed intaglio

- Preparare l'immagine al positivo:

- Prestare attenzione alla temperatura di stampa (45°C) e a quella di essiccazione (50°C)
- Utilizzare un adeguato profilo di stampa
- Lasciare asciugare la stampa a temperatura ambiente almeno 4 ore

2) Trasferimento a caldo

- Spellicolare l'eccesso di materiale

- Per rimuovere l'immagine dal suo supporto si consiglia di utilizzare un application tape in poliestere con un alto tack. Non utilizzare application tape in carta.

- Trasferire l'immagine con una pressa a caldo ad una temperatura di 100°C per 20 secondi ed esercitando una pressione media

- Lasciare raffreddare e rimuovere lentamente il supporto in poliestere

RESISTENZA AI LAVAGGI

Rispettare sempre le indicazioni riportate sulle etichette dei tessuti.

Lavaggio: no

Stoccaggio: conservare la bobina in posizione verticale in un ambiente asciutto per circa 1 anno, ad una temperatura di 15-25°C e al riparo dalla luce

RACCOMANDAZIONI

Attenzione: questa nota tecnica non è una garanzia di protezione dai raggi UV.

I termotrasferibili da stampa sono prodotti molto delicati, maneggiare con cura e con mani pulite. Stoccare la bobina in un involucro di plastica per proteggerla dalla polvere.

IMPORTANTE: prima di intraprendere un ciclo produttivo controllare sempre che Confetti sia compatibile con i tessuti specifici e che le proprietà di resistenza siano accettabili. È quindi impossibile dare garanzie in tutti i casi ed è necessario eseguire test sui singoli indumenti e lotti di produzioni.

Marzo 2011

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Poiché la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.